



CONTROLADOR PARA FRITADEIRA EC 8-255

INSTRUÇÃO PARA USO

ACESSAMENTO :

Alimentando o aparelho, este se predispõe segundo a programação anteriormente introduzida. Com referência a função Start/Stop, o estado de Start funciona somente se a alimentação voltou após 5..10 min. do desligamento (caso contrário é necessário reiniciar o ciclo).

AJUSTE DA TEMPERATURA DE TRABALHO :

O indicador luminoso relativo à função Melt deve estar apagado (caso contrário pressionar a tecla Melt). Com as teclas  e  é possível modificar o valor mostrado no display, que representa a temperatura de trabalho, dentro do campo predisposto (de 100° C a 195° C).

INÍCIO DO AQUECIMENTO DO ÓLEO :

Pressionar a tecla Melt por 4 segundos e o led verde começa a lampejar. Está ativada a fase de aquecimento.



N.B. : O led verde lampeará até que a temperatura do óleo alcance +/- 5° C da temperatura ajustada.

ALCANÇANDO A TEMPERATURA DESEJADA :

O led verde fica aceso continuamente e um sinal acústico característico perdura por 10 segundos.

A sinalização acústica soa na 1ª vez que a temperatura de trabalho é alcançada.

VIZUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA DO ÓLEO :

É possível com o aparelho em Start (led verde aceso) e pressionando simultaneamente as teclas  e .

SELEÇÃO PRÉ-AQUECIMENTO COM CICLO MELT :

Pressionar a tecla Melt para acender o respectivo led.

INÍCIO DO CICLO MELT :

Pressionar a tecla Start/Stop até que o led verde comece a lampejar.

Assim é ativado o ciclo melting com a tarefa de levar a temperatura do óleo (ou qualquer gordura vegetal) até 100° C com uma potência média inferior àquela de trabalho, a fim de não decompor o óleo ou a gordura na proximidade da resistência.

N.B.: A função Melting pode ser ativada passando diretamente da fase de trabalho. Isto permite manter por período relativamente longo o óleo à temperatura de preaquecimento de 100° C.

Para passar da fase de Melting àquela de trabalho é suficiente premer novamente a tecla Melt.

ALCANÇANDO A TEMPERATURA DE PRÉ-AQUECIMENTO :

É evidenciada por um sinal sonoro característico que dura 10 segundos e pelo led verde aceso continuamente.

FALTA DE ALIMENTAÇÃO POR TEMPO MAIOR DE 5/10 MINUTOS COM AQUECIMENTO ATIVADO:

Neste caso, o estado Start não funciona e o avisador acústico emitirá um som contínuo.

Entender o sinal como descrito antes ou pressionar novamente a tecla Start/Stop.

MUTE:

Pressionar a tecla  para interromper o sinal acústico.

MENSAGEM DE ERRO :

Temperatura do óleo próximo a 200° C : verificar a causa.

Sensor de temperatura provavelmente interrompido.

Erro interno : substituir o aparelho.