# **BT TAV 113D**



# Termostato Digital com Display LCD Grande 110/220 VAC

Controle de fan-coil de 2/4-tubos (resfriamento e aquecimento) 3 velocidades de ventilação



# Aplicação

Os termostatos digitais BT TAV 113D são projetados para controle de válvulas de fancoils e compressores de selfs e splits. Incluem:

- 2-tubos somente frio/somente quente/mudança manual

 4-tubos mudança manual ou automática Modo ventilação

- Controle de ventilador de 3 velocidades (manual ou automático

Abreviações:

ISU - Menu de configuração do Instalador (Installer Setup)

ACO - Modo automático "Quente/Frio" (Automatic

Changeover)

MCO - Modo manual "Quente/Frio" (Manual Changeover)

# **Display LCD**

# Principais Recursos

- Design de aparência super moderno, adequado para escritórios, hotéis e edifícios residenciais
- Modelo vertical com luz de fundo verde e anel de cor branca
- Design fino com instalação direta em caixa de 86mm
- 2-tubos/4-tubos integrados em uma unidade com fácil configuração
- Grande display LCD com ícones
- Fácil de instalar e configurar
- Função timer liga/desliga
- Display com exibição de temperatura ambiente e setpoint
- Seleção de velocidade do ventilador manual ou automática
- Opção sensor de temperatura remoto (NTC 10K Ω)
- Ativação do modo de economia de energia pressionando o botão ou contato seco (cartão de acesso)
- Função ciclos por hora (CPH)
- Ajuste da temperatura ambiente exibida
- Unidade de temperatura em °C ou °F
- Configuração de usuário mantida quando a energia é desligada
- Função de proteção contra congelamento disponível
- Função de bloquear/desbloquear parte das teclas em Configuração do Instalador
- Limitação de setpoint quente e frio no modo economia de energia



# **Design Mecânico**



## Controle de válvula

O termostato lê a temperatura ambiente através do seu sensor integrado ou sensor de temperatura externo (configurável), entregando comandos para saída de controle On/Off da válvula mantendo o setpoint.



## Funcionamento do ventilador

O ventilador pode ser selecionado como operação manual ou automática de 3 velocidades. No modo manual o ventilador é comutado para a velocidade selecionada via saída de controle Gh, Gm, Gi. Enquanto no modo automático, a velocidade de ventilador depende da diferença entre a temperatura ambiente e o setpoint. Quando a temperatura atingir o setpoint, a válvula será fechada e o ventilador desligado.



PRESSIONE PARA SELECIONAR A VELOCIDADE BAIXA, MÉDIA, ALTA OU AUTOMÁTICO



Algoritimo de controla da rampa de velocidade do ventilador

# Aplicação de 4-tubos

O sistema terá uma banda morta definida no ISU entre os pontos de ajuste de aquecimento e resfriamento para configuração de chageover automático (ACO), enquanto o setpoint determina a banda morta. Se a diferença de setpoint for menor que aquela configurada no ISU será aplicada a banda morta configurada. Ao ajustar o setpoint de resfriamento, os conflitos serão resolvidos afastando o setpoint de aquecimento do setpoint de resfriamento. (setpoint de aquecimento = setpoint de resfriamento - banda morta definida no ISU). Os intervalos definidos determinarão o aquecimento máximo e o resfriamento mínimo.



O último modo de controle de sistema usado determinará o modo em ACO quando estiver na banda morta.

#### Display de temperatura

As temperaturas exibidas no display podem ser a de leitura do ambiente e/ou a de setpoint. A escolha poderá ser feita durante o processo de configuração. Por padrão, ambas são exibidas simultaneamente.

# Ciclos por hora (CPH)

Para obter um controle de temperatura mais preciso, a função CPH pode permitir que o termostato abra a válvula por diversas vezes por hora, mesmo que a temperatura esteja próxima ao setpoint (diferença menor que ½ P-band). O valor padrão é 4 para aquecimento e 3 para resfriamento e pode ser mudado no processo de Configuração do Instalador.

# Timer ligado/desligado

Se o termostato estiver desligado, mantenha o botão liga/desliga pressionado por 3 segundos e será acionado o modo timer ligado, onde é possível configurar o tempo para que termostato ligue. Se o termostato estiver ligado, mantenha o botão liga/desliga pressionado por 3 segundos e será ativado o modo timer desligado, onde é possível configurar o tempo para que o termostato desligue.

O intervalo de configuração é de 0 à 12 horas. O passo é de 0.5 hora e o tempo padrão é 0.



#### Luz de fundo

Qualquer tecla pressionada ativará a luz de fundo. O tempo para a luz de fundo expirar após a última tecla pressionada é de 8 segundos. Quando estiver na Configuração do Instalador e o modo de teste do Instalador, a luz de fundo irá durar 8 segundos após a última tecla pressionada.

#### Sensor de temperatura remoto

O BT TAV 113D efetua o controle através do sensor interno incorporado ou através de sensor remoto do tipo NTC 10K  $\Omega$ .

#### Bloqueio do teclado

O bloqueio do teclado pode ser configurado no ISU com todas as teclas disponíveis por padrão. Como opções de bloqueio, você pode bloquear somente o botão de modo (Quente/Frio); botão de modo e ventilador ou todos os botões.

# Modos de funcionamento:

#### Modo conforto

No modo conforto o setpoint pode ser mudado pressionando as setas acima e abaixo (Quando setpoint é alterado a sinalização "Temporary" é ligada, e a "Set to" pisca. Caso nenhuma tecla seja pressionada ao longo de 8 segundos, o setpoint é confirmado conforme alteração inserida). É possível configurar diferentes aplicações (somente frio, somente quente e mudança quente/frio manual).



#### Modo ventilação

Pressione o botão de modo para entrar no modo ventilação. No modo ventilação, não haverá saída para válvula enquanto o ventilador funcionará de acordo com a velocidade selecionada.

#### Modo de economia de energia

Pode ser configurado para ativação com um contato seco (livre de potencial, tal como cartão-chave de hotel) ou pressionar o botão (pressionando o botão de modo por 3 segundos contínuo) Quando o modo de economia de energia é ativado o icone "Occupied" (ocupado) tornase "Unnocupied" (Inocupado). O contato seco pode ser selecionado como tipo normal aberto ou normal fechado no ISU.

Se ativado por contato seco, todos os botões serão bloqueados. Se a economia de energia é ativada por botão (segurando botão modo), qualquer botão seguinte pressionado irá parar o modo de economia de energia.

Para modo de aquecimento, se a função de economia de energia está habilitada, o setpoint mudará para setpoint de aquecimento de recuo remoto. O intervalo desse setpoint é de 10°C a 21°C e o valor padrão é 10°C. Para modo resfriamento intervalo desse setpoint é de 22°C a 32°C e o valor padrão é 26°C. Os valores podem ser alterados no ISU com o passo de 0.5°C.



#### Modo de proteção contra congelamento

A proteção contra congelamento pode ser selecionada como desabilitada (padrão) ou habilitada. No modo de proteção contra congelamento (não disponível na aplicação somente frio), quando o termostato está em modo DESLIGADO e a temperatura adquirida está abaixo de 6°C, o termostato iniciará o modo de aquecimento até que a temperatura suba para 8°C ou o termostato seja ligado.

## Modo ligado/desligado

Pressionar o botão de ligar pode mudar entre o modo ligado e desligado.



## Especificações técnicas

Fonte de energia	110 (+/-10%) VAC, 220 (+10%,
	-15%) VAC
Frequência	50/60 Hz
Algoritmo de controle	PI, Saída liga/desliga
Precisão	+/-1°C a 21°C
Capacidade de	Para fonte de energia 220V:
classificação	4(2)A para carga de ventilador, 2(1)A
	para válvula de zona
	Para fonte de energia 110V:
	4(2)A para carga de ventilador, 2(1)A
	para válvula de zona
Tempos de ciclo	100.000 ciclos
Intervalo de setpoint	10~32°C
Intervalo de exibição	0~37°C
Instalação	Instalado em caixa de junção 86x86mm
-	ou US2x4 pol.
Classe de Proteção	IP20
Condições Ambientais	Temperatura de funcionamento
	-18~49°C
	Temperatura de envio -35~65°C
	Umidade relativa 5~90%
Tempo de atualização	+/- 3 segundos

# **Conexões Elétricas**

Item	Terminal	Descrição	
1	Сс	Normalmente fechado	
		Refrigeração (habilitado modo 4	
		tubos)	
2	Y	Normalmente aberto Refrigeração	
		(habilitado modo 4 tubos)	
3	L	Fase AC (Alimentação)	
4	Ch/Cc	Normalmente fechado Quente/Frio	
5	W/Y	Normalmente aberto Quente/Frio	
6	N	Neutro AC (Alimentação)	
7	Gh	Saída para velocidade alta do	
		ventilador	
8	Gm	Saída para velocidade média do	
		ventilador	
9	GI	Saída para velocidade baixa do	
		ventilador	
10	Sc	GND para sensor remoto e botão	
		remoto	
11	RSB	Cardkey/Botão remoto	
12	Rs	Sensor remoto (NTC 10K Ω)	

# Esquemas de ligação

Aplicação 1: 2 tubos somente aquecimento











Aplicação 4: 4 tubos 1 estágio Quente e 1 estágio Frio MCO/ACO



#### Observações na instalação

Instale o termostato cerca de 1,5m acima do piso em uma área com boa circulação de ar em temperatura média. Não instale em locais onde o termostato pode ser afetado por:

- Correntes de ar ou pontos mortos atrás de portas ou em cantos
- Ar quente ou frio proveniente de dutos
- Luz solar ou calor radiante de aparelhos
- Tubos ou chaminés escondidos
- Áreas sem aquecimento/sem resfriamento como uma parede externa atrás do termostato

#### Instalação e Comissionamento

Passe os fios pelos buracos de passagem. Solte os parafusos dos terminais, insira os fios no bloco terminal e reaperte os parafusos. Por fim, insira a fonte na caixa de junção.





#### Teste de sistema do instalador

Após completar a instalação descrita acima, siga o procedimento abaixo para testar o aquecimento, resfriamento e sistema de ventilador.



Segure os botões  $\triangle e \nabla$  por 3 segundos para entrar no modo de teste.

Pressione o botão  $\triangle$  ou  $\overline{\nabla}$  para mudar o status de sistema.

Pressione o botão 🔮 para avançar para o próximo número de teste.

Segure os botões  $\triangle e \nabla$  para terminar o teste de sistema a qualquer momento (ou aguarde 8 segundos sem pressionar nenhuma tecla).

#### Descrição do Sistema de Teste

10 Aquecimento	0 Desabilita aquecimento 1 Habilita aquecimento	
30 Resfriamento	0 Desabilita refrigeração 1 Habilita refrigeração	
40 Ventilador	<ul> <li>0 Desabilita ventilador</li> <li>1 Habilita ventilador em baixa velocidade</li> <li>2 Habilita ventilador em velocidade</li> <li>média</li> <li>3 Habilita ventilador em velocidade alta</li> </ul>	

- 70 Informação de termostato (apenas para referência)
- 71 Número de revisão do software (maior)
- 72 Número de revisão do software (menor)
- 73 Código de identificação da configuração (maior)
- 74 Código de identificação da configuração (menor)
- 75 Código da data de configuração da produção (semana)
- 76 Código da data de configuração da produção (ano)

#### Instalação da tampa traseira

 Posicione a tampa traseira sobre a caixa de junção, insira e aperte os parafusos de montagem, em seguida insira o cabo no conector da placa de circuito do termostato.





2 - Alinhe as 4 guias da tampa traseira com os slots correspondentes na parte traseira do termostato e depois empurre até que o termostato se encaixe no lugar.



# Configuração de instalador (ISU)

Pressione  $\triangle$  e  $\bigcirc$  simultaneamente por 3 segundos para entrar no ISU como mostrado abaixo:



Pressione  $\triangle$  ou  $\nabla$  para mudar as configurações Pressione  $\bigcirc$  para avançar para a próxima função Pressione e segure os botões  $\triangle$  e  $\bigcirc$  por 3 segundos para sair e salvar as configurações (ou aguarde 8 segundos sem pressionar nenhuma tecla).

#### Dimensões:



## Dicas de soluções de problemas

Se	Então		
Sistema de aquecimento não liga	<ul> <li>Configure o modo para Aquecimento pressionando o botão Modo.</li> <li>Verifique se a temperatura de aquecimento configurada está acima da temperatura ambiente e se "Heat On" aparece solidamente no display.</li> <li>Aguarde cinco minutos para o sistema de aquecimento responder</li> </ul>		
Sistema de refrigeração não liga	<ul> <li>Configure o modo para Refrigeração pressionando o botão Modo.</li> <li>Verifique se a temperatura de refrigeração configurada está abaixo da temperatura ambiente e se "Cool On" aparece solidamente no display.</li> <li>Aguarde cinco minutos para o sistema de refrigeração responder.</li> </ul>		
O ventilador não funciona	<ul> <li>Verifique se o modo Ventilador está no automático</li> <li>Verifique se o sistema de aquecimento ou refrigeração está funcionando</li> </ul>		
O botão Modo não funciona	<ul> <li>Verifique se o teclado está bloqueado</li> <li>Verifique se o sistema está funcionando em modo Economia de Energia</li> <li>Verifique se o termostato está desligado</li> </ul>		
O botão Ventilador não funciona	<ul> <li>Verifique se o teclado está bloqueado</li> <li>Verifique se o sistema está funcionando em modo Economia de Energia</li> <li>Verifique se o termostato está desligado</li> </ul>		
<ul> <li>Verifique se o teclado está bloqueado</li> <li>Verifique se o sistema está funcionando e modo Economia de Energia</li> <li>Verifique se o termostato está desligado</li> </ul>			

## Parâmetros menu do instalador (ISU)

Número	Descrição	Possíveis opções
	-	0 Somente aquecimento
		1 Somente refrigeração
1	Tipo de sistema	2 dois tubos 1H1C manual (Padrão)
		4 quatro tubos manual
		5 quatro tubos automático
5	Sensor remoto	0 Sensor interno (Padrão)
Ŭ		1 Remoto (NTC10K)
q	Escala de	0 °F
5	temperatura	1 ºC (Padrão)
		0 Somente ciclo
		1 Somente constante (3 velocidades:
10	Tipo de controle de	Baixa->Media->Alta->Baixa)
10	ventilador	2 Usuario pode escolher Ciclo ou
		Constante (3 velocidades: Baixa-
		/Padrão)
		1 °C (2 °F)
		1.5 °C (3 °F) (Padrão)
		2 °C (4 °F)
10	Banda morta	3 °C (5 °F)
12	sequencial para	3.5 °C (6 °F)
	qualio lubos	4 ºC (7 ºF)
		4.5 °C (8 °F)
		5 ℃ (9 °F)
		1
		2
		3
		4 (padrão)
		5
13	Valor CPH para	6
-	aquecimento	/
		8
		9
		10
		12
		1
	Valor CPH para	2
		∠ 3 (nadrão)
14	refrigeração	4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
		6
		-2 °C (-4 °F)
		-1.5 °C (-3 °F)
		-1 °C (-2 °F)
	Display de ajuste de temperatura	-0.5 °C (-1 °F)
18		0 ºC (0 ºF) (padrão)
		0.5 ºC (1 ºF)
		1 °C (2 °F)
		1.5 °C (3 °F)
		2 °C (4 °F)
	Modo exibição de temperatura	0 exibe Temperatura Ambiente
19		1 exibe Setpoint
ļ		2 exibe ambos (padrão)
20	Paradas de taixa de	10-32 °C padrao 32 °C (50-90 °F
	Aquecimento Paradas do foivo do	paula0 <b>90 °F</b> ) 10-32 ℃ padrão <b>10 ºC</b> (EO 00 ºE
21	r arauas ue raixa ue	no-52 °C paulao 10 °C (50-90 °F
	reniyelaçau	A todas as teclas disponívois
	Bloqueio do teclado	(padrão)
		1 botão de Sistema bloqueado
22		2 botão de Ventilador e Sistema
		bloqueados
		3 todos os botões bloqueados
	Método de habilitação	0 Cartão de hotel NO
23		1 Cartão de hotel NC
	ae recuo remoto	2 Botão (Padrão)
	Setpoint de	
24	aquecimento de recuo	Intervalo 10-21°C Padrao: 18 °C
	remoto	(III.EIValu 50-70°F Paula0: 64)
	Setpoint de	Intervalo 22-32ºC Padrão: 26 ºC
25	refrigeração de recuo	(Intervalo 72-90ºF Padrão: 79 ºF)
	remoto	
27	Proteção contra	U Desabilitado (padrão)
	congelamento	1 Hadiiitado